

Bedienungsanleitung für FM-Soundfield-Anlagen

Achtung!

Wenn bereits ein Handmikrofon mit dem Sender verbunden wurde, erscheint beim Einschalten des Senders: **„Soll das Multi Talker Netzwerk weiterhin verwendet werden?“**

Damit das Handmikro weiterhin genutzt werden kann, bitte Forts. (2) drücken!



FM-Empfänger verbinden	Den Sender einschalten (1), ca. 10 cm neben den zu verbindenden Empfänger halten und (2) drücken. Der Empfänger wird mit dem Sender verbunden.
Lautsprecher verbinden	Den Sender (1) und den Lautsprecher (Kippschalter unten am Lautsprecher) einschalten. Die OK- oder eine Pfeiltaste (4) drücken, „Soundfield“ auswählen und mit OK bestätigen. Dann „Koppeln“ auswählen und mit OK bestätigen. Im Display erscheinen weitere Anweisungen. Zum Verbinden den Sender im Abstand von ca. 1 m neben den zu verbindenden Lautsprecher halten.
Handmikrofon verbinden , wenn bereits ein Multi Talker Netzwerk eingerichtet wurde.	Den Sender (1) einschalten und die OK- oder eine Pfeiltaste (4) drücken, zuerst „Multi Talker Netz“ auswählen, mit OK bestätigen, dann „Multi Talker starten“ und wieder mit OK bestätigen. Das Handmikrofon einschalten und den Sender ca. 10 cm neben das zu verbindende Handmikrofon halten. Dann „Sync“ (2) drücken. Die Verbindung wird aufgebaut.
Handmikrofon verbinden , wenn <u>bisher kein Multi Talker Netzwerk</u> eingerichtet wurde.	Wenn bisher kein Handmikrofon genutzt wurde, muss ein neues Netzwerk eingerichtet werden: Den Sender (1) einschalten und die OK- oder eine Pfeiltaste (4) drücken, „Multi Talker“ auswählen und mit OK bestätigen. Anschließend „Netzwerk einrichten“ auswählen und mit OK bestätigen. Im Display erscheinen weitere Anweisungen. „Starten“ (2) drücken und innerhalb von 8 Sekunden das Handmikrofon einschalten. Wenn die Kopplung abgeschlossen ist OK drücken.
Sender stumm schalten	Die Taste mit dem Mikrofonsymbol (8) drücken. Im Display erscheint ein durchgestrichenes Mikrofonsymbol. Die Anzeige am Lautsprecher wechselt von blau auf grün. Das Handmikrofon kann weiterhin verwendet werden.
Lautstärke des Lautsprechers verändern	Den Sender (1) und den Lautsprecher (Kippschalter unten am Lautsprecher) anschalten. Über die Taste Vol.Kontr. (8) kann die Lautstärke verändert werden.

Bedienungsanleitung für FM-Soundfield-Anlagen: Funktionen der einzelnen Tasten

Mit diesen Anlagen können
nur FM-Empfänger
verbunden werden,
bei denen die jeweilige Frequenz im Empfänger
vom Akustiker eingestellt wurde!



1	Ein-/Aus-Schalter
2	Sync.: Taste um FM-Empfänger und Sender miteinander zu verbinden. Sender einschalten, ca. 10 cm neben den zu verbindenden Empfänger halten und den Knopf drücken.
3	OK-Taste: Damit kann das Menü aufgerufen und können Einstellungen bestätigt werden.
4	Pfeiltasten: Mit diesen Tasten kann das Menü aufgerufen und „durchgeblättert“ werden.
5	Tastensperre: Knopf drücken, im Display erscheinen dann weitere Anweisungen, um die Tastensperre einzuschalten.
6	Taste um das Menü bzw. Unterpunkte des Menüs zu verlassen.
7	Volumen-Kontrolle: Diese Taste kann nur verwendet werden, wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist. Mit ihr kann die Lautstärke des Lautsprechers angepasst werden.
8	Taste um das Mikrofon des Senders stumm zu schalten. Die Anzeige am Lautsprecher wechselt von blau auf grün. Das Handmikrofon kann trotzdem weiterhin verwendet werden.

Achtung!

Wenn bereits ein Mikrofon mit dem Sender verbunden ist, dann erscheint beim Einschalten des Senders **„Soll das Multi Talker Netzwerk weiterhin verwendet werden?“**.
Damit das Mikro weiterhin genutzt werden kann, **bitte Forts. (2) drücken!**